

Instrukcja pielęgnacji i czyszczenia produktu



FJORDD

Wszystkie nasze produkty wykonano z materiału, który składa się przynajmniej w 75% ze skały dolomitowej. Powierzchnia produktu zachowuje piękny wygląd na lata i w standardowych warunkach użytkowania wymaga jedynie odrobiny pielęgnacji. Do codziennego czyszczenia powierzchni błyszczących i matowych zalecamy powszechnie dostępne środki czystości bez substancji ściernych dla zachowania świeżego wyglądu. Powierzchnie matowe mogą co jakiś czas wymagać czyszczenia środkami o delikatnym działaniu ściernym.

UWAGA

Dla zachowania piękna i czystości powierzchni produktu, należy unikać na nim plam z farby do włosów, szminki i innych produktów o działaniu barwiącym. W przypadku wystąpienia takiego zabrudzenia, należy natychmiast wyczyścić powierzchnię produktu.

Temperatura wody do mycia umywalki nie powinna przekraczać **70°C**, a do mycia wanny i brodzika **75°C**. Nie używać środków do mycia i pielęgnacji wyposażenia łazienek zawierających barwniki naturalne lub sztuczne.

Przed użyciem środka czyszczącego należy sprawdzić jego działania na niewidocznej powierzchni produktu.

Nieprawidłowa pielęgnacja grozi uszkodzeniem i utratą gwarancji.

Zalecenia dla produktów z błyszczącym wykończeniem

1. Do regularnego czyszczenia zalecamy uniwersalne środki czystości pozbawione działania ściernego, łagodne płyny do mycia naczyń lub produkty przeznaczone do mycia powierzchni z połyskiem.
2. Po każdym użyciu należy spłukać powierzchnię wodą i wyczyścić bawełnianą ściereczką.
3. Zalecamy woskowanie powierzchni produktu raz w miesiącu za pomocą wosku naturalnego (np. pszczelego), co przedłuży jej estetyczny wygląd.
4. Uporczywe zabrudzenia (plamy z tłuszczu, oleju, farb lub tuszu, a także pleśń) należy usuwać ciepłą wodą z łagodnymi detergentami lub wodą z mydłem.
5. Nie czyścić powierzchni ściernymi środkami czystości. Jeżeli środek czystości wydaje się szorstki, gdy jest rozcierany między palcami, nie należy używać go do czyszczenia powierzchni z połyskiem.
6. Niewielkie rysy można usunąć pastą polerską.
7. Rysy na powierzchni można usunąć mokrym, drobnoziarnistym papierem ściernym. Najpierw użyć papieru o ziarnie 1500 - w razie potrzeby zmienić ziarno na 3000. Następnie wypolerować powierzchnię drobnoziarnistą pastą polerską (przeznaczoną do podłoża malowanych).
8. Kamień usuwać octem rozcieńczonym wodą.



Instrukcja pielęgnacji i czyszczenia produktu



FJORDD

Zalecenia dla produktów z matowym wykończeniem

1. Do regularnego czyszczenia zalecamy uniwersalne środki czystości pozbawione działania ściernego lub łagodne płyny do mycia naczyń.
2. Po każdym użyciu należy spłukać powierzchnię wodą i wyczyścić bawełnianą ściereczką.
3. Plamy uporczywe (z tłuszczu, oleju, farb, tuszu lub pleśni) można usuwać łagodnym mleczkiem. Doczyszczenie powierzchni może wymagać nieco wysiłku.

Uwaga: środków czystości o działaniu ściernym używać z dużą ostrożnością

4. Zalecamy natrzeć raz w miesiącu powierzchnię produktu oliwką do ciała, co przedłuży estetyczny wygląd powierzchni.
5. Uporczywe zabrudzenia należy usuwać ciepłą wodą z łagodnymi detergentami lub wodą z mydłem.
6. Rysy na powierzchni można usunąć szorstką gąbką, a następnie przetrzeć oliwką. Kamień usuwa się octem rozcieńczonym wodą.

Zarysowana lub uszkodzona powierzchnia

Aby naprawić zarysowaną lub uszkodzoną powierzchnię należy postępować zgodnie ze wskazówkami w pkt 6 i 7 instrukcji lub użyć zestawu naprawczego, dedykowanego do naprawy naszych produktów.

Producent:
Aquastone Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 29a/39
61-846 Poznań

